Bedienungsanleitung

Basic mit Standfuß

AK0020 + AK0077

AK0020

AK0077

Bis zu 8 Mobilgeräte können mit dieser einfachen Ladestation gleichzeitig geladen werden während die beleuchtete Werbefläche immer im Blick der KundInnen bleibt.

Einsatzbereiche

Hotels | Lounges | Konferenzen | Meetingräume | Events | Messen

Lieferumfang

1 x Ladestation
1 x Bodenplatte
1 x Standfuß Oberteil
1 x Standfuß Unterteil
1 x Befestigungsset
1 x Stromnetzteil
1 x Bedienungsanleitung

akkut.

Produktbestandteile



① Ladestation
② Ladekabel (8x)
③ Ladekabel-Durchlässe
④ Werbeschild
⑤ Werbesticker
⑥ Elektronikabdeckung
⑦ Ein-/Ausschalter Beleuchtung Ladestation
⑧ Anschluss Stromnetzteil
⑨ Halterahmen Ladestation
⑩ Befestigungsschraube Ladestation (3x)
⑪ Unterlegscheibe zur Befestigungsschraube (3x)
⑫ Zahnscheibe zur Befestigungsschraube (3x)
⑬ Schraubenmutter zur Befestigungsschraube (3x)
⑭ Bodenplatte
⑮ Befestigungsschraube Bodenplatte (3x)
⑯ Standfuß Oberteil mit Befestigungsplatte
⑰ Abdeckkappe Standfuß Oberteil
⑱ Standfuß Unterteil
⑲ Innensechskantschlüssel
⑳ Stromnetzteil
㉑ Stromnetzkabel (Länge 150 cm)

Inbetriebnahme & Installation

Schritt 1	Mit Hilfe des Innensechskantschlüssels (19) und der 3 Stk. Befestigungsschrauben Bodenplatte (15) den Standfuß Unterteil (18) an Bodenplatte (14) festschrauben.
Schritt 2	Bodenplatte (14) an einem geeigneten Platz aufstellen. Siehe Sicherheits- und Warnhinweise.
Schritt 3	Standfuß Oberteil (16) auf Standfuß Unterteil (18) aufsetzen und mittels Drehen im Uhrzeigersinn fixieren.
Schritt 4	Stromnetzkabel (21) an Stromnetzteil (20) anstecken.
Schritt 5	Abdeckkappe (17) vom Standfuß Oberteil (16) abnehmen und zusammengestecktes Stromnetzkabel und Stromnetzteil von oben nach unten durch den Standfuß ziehen so dass Anschlussstecker für Ladestation oben herausragt und Schukostecker unten hinaussteht.
Schritt 6	Auf der Rückseite der Ladestation (1) 2 Stk. vertikale Schrauben lösen und Halterahmen Ladestation (9) abnehmen.
Schritt 7	Standfuß Oberteil (16) und Halterahmen (9) wie folgt mit 3 Stk. Befestigungsschraube Ladestation (10) zusammenschrauben: *Schraubenkopf (10) - Unterlegscheibe (11) - Halterahmen (9) - Befestigungsplatte von Standfuß Oberteil (16) - Zahnscheibe (12) – Schraubenmutter (13)*
Schritt 8	Abdeckkappe (17) wieder auf Standfuß Oberteil (16) aufstecken.
Schritt 9	Ladestation (1) am Halterahmen (9) einhängen und mittels 2 Stk. vertikaler Schrauben befestigen.
Schritt 10	8 Stk. Ladekabel (2) einzeln von hinten durch die Ladekabel-Durchlässe (3) an der Ladestation (1) nach vorne durchziehen.

Schritt 11 Stromnetzteil (20) an Anschluss Stromnetzteil (8) auf der Rückseite der Ladestation (1) anschließen und Stromnetzkabel (21) an das Stromnetz anschließen.

Schritt 12 Die Ladekabel (2) sind nun betriebsbereit und Endgeräte können geladen werden.

Schritt 13 Um die Beleuchtung einzuschalten, den Ein-/Ausschalter Beleuchtung (7) auf der Rückseite der Ladestation (1) betätigen.

Schritt 14 Falls die Ladekabel für einen längeren Zeitraum nicht benötigt werden, empfiehlt es sich die Ladestation vom Stromnetz zu trennen.

Störungsbeseitigung

Ladestation (1) wird nicht mit Strom versorgt	
Ladestation (1) ist nicht ans Stromnetz angeschlossen	Prüfen, ob das Stromnetzkabel (21) korrekt an das Stromnetz (Steckdose) angeschlossen ist.
Stromnetzteil (20) ist nicht an die Ladestation (1) angeschlossen	Prüfen, ob das Stromnetzkabel (21) korrekt an den Anschluss Stromnetzteil (20) angeschlossen ist.
Endgeräte werden nicht geladen	
Ladestation (1) wird nicht mit Strom versorgt	Siehe vorherige Punkte.
Ladekabel (2) ist mit Endgeräten nicht kompatibel	Die verbauten Ladekabel (2) verfügen über die 3 gängigsten Anschlussstecker, die mit 99% aller Smartphones kompatibel sind und somit geladen werden können sowie einem USB Type-A Anschluss um zusätzliche Ladekabel anzuschließen.
Das Endgerät ist bereits vollständig geladen	Wenn der Akku von Endgeräten zu 100% geladen ist, schaltet das Smartphone oder Tablet automatisch ab, um Überhitzung zu vermeiden
Ladekabel (2) muss getauscht werden	Die 5 kleinen Schrauben auf der Rückseite der Ladestation (1) lösen und die Elektronikabdeckung (6) vorsichtig nach vorne hin abnehmen. Das zu tauschende Ladekabel vom USB Type-A Port abstecken und aus dem Ladekabel-Durchlass (3) ausäfdeln. Ersatz einfädeln und anstecken. Abschließend Elektronikabdeckung (6) wieder anschrauben.
Die Beleuchtung funktioniert nicht	
Ladestation (1) ist nicht ans Stromnetz angeschlossen	Siehe Punkt „Ladestation (1) wird nicht mit Strom versorgt".
Ladestation (1) ist zwar ans Stromnetz angeschlossen, aber die Beleuchtung wurde nicht extra aktiviert	Ein-/Ausschalter Beleuchtung Ladestation (7) betätigen.
Die Ladestation (1) wird längere Zeit nicht benutzt	
Einzelne oder alle Ladekabel (2) werden nicht benutzt	Die Ladekabel (2) einzeln von vorne durch die Ladekabel-Durchlässe (3) an der Ladestation (1) nach hinten durchziehen um sie zu verstauen.
Die Ladestation (1) selbst wird nicht benutzt	Kabel verstauen (siehe vorherigen Punkt) und Ladestation (1) von der Stromversorgung trennen.
Die Werbeflächen sind nicht mehr aktuell	
Der Werbesticker (5) soll getauscht werden	Werbesticker (5) vorsichtig ablösen und Oberfläche von Klebstoffrückständen reinigen. Durch einen neuen Werbesticker ersetzen.
Der Einleger im Werbeschild (4) soll getauscht werden	Die 4 Stk. Schraubenmuttern auf der Rückseite der Ladestation (1) lösen und die transparente Abdeckung abheben. Einleger ersetzen und danach die Abdeckung wieder befestigen.
Eine unbekannte Störung ist aufgetreten	
Für alle weiteren Anfragen und Problembehandlungen steht unser Kundenservice gerne zur Verfügung!	

Inbetriebnahme & Installation

Schritt 1 - 5



Schritt 7 - 8



Schritt 9



Schritt 10 - 11



Technische Daten

Artikelname:	Basic mit Standfuß für Basic
Artikelnummer:	AK0020 + AK0077
Produktion:	Made in China
Lademöglichkeiten:	2 x Ladekabel Apple Lightning 2x Ladekabel USB Type-C 2x Ladekabel Micro-USB 2x Ladeport USB Type-A

Ladestation:	Input Output	DC 18 V ⎓ 4 A 8 x DC 5 V ⎓ 1,5 A (max.)
Stromnetzteil:	AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 1,6 A Länge 150 cm	
Abmessungen:	48 x 44 x 131 cm (BxTxH)	
Gewicht:	13,6 kg Produktgewicht 14,6 kg Bruttogewicht inkl. Verpackung	

Sicherheits- und Warnhinweise

- Dieses Produkt ist für die Verwendung im Innenbereich und bei Zimmertemperatur vorgesehen.
- Setzen Sie das Produkt nicht hoher Temperatur (Feuer, direkte Sonneneinstrahlung, etc.) sowie Feuchtigkeit (hohe Luftfeuchtigkeit, Wasser und andere Flüssigkeiten) aus.
- Öffnen oder zerlegen Sie das Produkt niemals.
- Vermeiden Sie das Hinunterfallen des Produktes, Manipulation mit spitzen Gegenständen sowie Quetschen oder das sonstige Ausüben von hohem Druck.
- Benutzen Sie das Produkt nicht wenn einer der folgenden Fälle auftritt: elektrolytische Flüssigkeitsleckage, Überhitzung, Farbveränderungen oder sonstige ungewöhnliche Zustände.
- Benutzen Sie keine inkompatiblen Netzladegeräte um das Gerät zu laden.
- Dies ist kein Spielzeug – von Kindern fernhalten.

CE Zertifizierung und Sicherheitszulassung

CE

Dieses Produkt ist CE zertifiziert. Wir erklären, dass dieses Produkt den Anforderungen und Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaft (EG) entspricht.

Sachgerechte Entsorgung des Produktes

Richtlinie 2012/19/ EU „Waste of Electrical and Electronic Equipment" Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

akkut®

MLINE Vertriebs- u. Produktions GmbH
Laxenburger Straße 238 | 1230 Wien | Österreich

office@akkut.at
01 616 26 27 - 0
www.akkut.at